

alferquad

PROFILÉ CARRÉ ET ACCESSOIRES EN ACIER INOXYDABLE

alferpro®



Application Profilé carré

alferquad – Le profilé forme avec ses faces visibles d'un coin extérieur rectangulaire bien marqué. La pose exacte est complétée à la colle à carrelage.

POUR LES AMATEURS DE MODERNITÉ QUI AIMENT ATTIRER LES REGARDS.

Ces profilés de grande qualité ne font pas que protéger les arêtes des revêtements, ils les encadrent véritablement. Un élément de design discret pour les puristes qui préfèrent les ambiances claires et épurées. Que ce soit comme finition ou pour border discrètement un revêtement, alferquad s'adapte à toutes les architectures modernes.

DONNÉES TECHNIQUES

Profilés

Acier inoxydable 1.4301 / X5CrNi18-10

N° de matériau: 1.4301

Accessoires

Acier inoxydable 1.4305

N° de matériau: 1.4305

Norme:	DIN EN 10088
Poids spéc. (densité):	8,0kg/dm ³
Limite élastique :	190 – 230N/mm ²
Résistance à la rupture par traction:	500 – 700N/mm ²
Allongement à la rupture (A):	35 – 50 %

Toutes les informations sont données à titre indicatif. Puisque nous ne pouvons pas assumer la responsabilité pour chaque utilisation spécifique, un essai doit toujours être réalisé au préalable par le client.

BRILLANT

BROSSÉ
(240K)

POLI

ACIER
INOXYDABLE

V2A



INOX
STAINLESS STEEL



ACCESSOIRES

BRILLANT

BROSSÉ
(240K)


POLI

ACIER
INOXYDABLE

V2A



INOX
STAINLESS STEEL



POSE

Choisissez le profilé carré en fonction de l'épaisseur du carrelage. Appliquez la colle à carrelage sur le bord de la dalle à carreler avec une truelle dentelée. Placez et appuyez le profilé carré dans la colle à carrelage encore humide et positionnez-le. Couvrez complètement les pattes de fixation avec la colle. Appuyez et alignez le carreau de carrelage au haut du profilé.

DIMENSIONS

Les profilés sont disponibles dans les hauteurs suivantes:
6; 8; 9; 10; 11; 12,5 mm
en fonction de la surface (voir catalogue).

Les profilés sont disponibles en longueur de:
250 cm; 300 cm
en fonction de la surface (voir catalogue).

Les accessoires sont disponibles dans les hauteurs suivantes:
6; 8; 9; 10; 11; 12,5 mm
en fonction de la surface (voir catalogue).

SURFACES

Brillant, brossé (240K), poli

UNITÉ D'EMBALLAGE

Profilés
Emb. 1 = 10 pc., Emb. 2 = 50 pc., Emb. 3 = 150 pc.

Accessoires
Sachet = 1 pièce, ProPack = 30 pièces

POSE, ENTRETIEN, NETTOYAGE

Après la pose des profilés et des accessoires, une ventilation suffisante doit être assurée. L'excédent de colle doit être retiré. Les profilés sont à nettoyer avec un chiffon humide et des agents au pH neutre. Les profilés peuvent être nettoyés avec des solvants uniquement en cas de saleté tenace.

PROPRIÉTÉS DES MATÉRIAUX

Les profilés carrés et les accessoires en acier inoxydable conviennent aux charges mécaniques moyennes à fortes à l'intérieur et à l'extérieur et ont une grande résistance aux produits chimiques. Ils sont souvent utilisés dans l'industrie alimentaire, dans les hôpitaux et pour les piscines, etc.

STOCKAGE ET TRANSPORT

Les profilés et les accessoires doivent être protégés contre les chocs et les frottements.

RECYCLAGE DES DÉCHETS

Les profilés et les accessoires peuvent être destinés au recyclage de l'acier.

NOTES

Garantie et avertissement

Les exemples d'application et les conseils présentés dans cette fiche technique et sur notre site Web sont des directives basées sur des techniques d'artisanat conventionnelles. Toutes les informations, y compris les informations relatives au produit, sont standard. L'auteur exclut toute garantie pour les informations données dans la fiche technique et sur le site internet. Pour la facilité d'utilisation des produits à des fins spécifiques et pour la survenance de dommages ou l'apparition de défauts par les informations ou les conseils donnés ici, aucune garantie n'est également acceptée. Erreurs, fautes d'impression et modifications techniques - dans la mesure où elles servent les progrès - réservées. Les photos et illustrations ne sont pas contraignantes. Aucune responsabilité pour les défauts d'impression et d'image. L'imitation et la réimpression, même partielle, ne sont pas permises.

Au: 05/2019